

Talve sõidu abi

TÄHELEPANU.Toode peab sobima rehvi mõõtudega. Pakendil olev tabel sisaldab juhiseid valitud auto mudelitele.

Kasutamisyjuhend

Paigaldus: Peatage auto ja tõmmake käsipidur peale. AutoSock tuleks paigaldada vedavatele ratastele. Alustage paigaldamist rehvi ülemiselt poolelt liikudes alla suunda. Venitage kummipaelaga osa üle rehvi nii, et see jääks ratta sisemisele poolele. Liigutage autot ca poole rehvi ümbermõõdu võrra ja asetage AutoSock´i teine pool ümber rehvi. Sõitu alustades paigutub AutoSock ühtlaselt ümber rehvi.

Kasutamine: Ärge lülitage veojõukontrolli välja, näiteks ETS, ASR, ESP, DSC, jne. Alustage sõitmist ettevaatlikult. Vältige järsku pidurdamist ja kiirendamist, kuna see võib kahjustada toodet. Tõsise kahjustuse korral toodet mitte kasutada. Kui kuulete kummalist müra, peatuge ja kontrollige kas AutoSock on õigesti paigaldatud.

Hoiatus!

AutoSock on mõeldud sõitmiseks jääl ja lumel kuni 50 km/h. Eemalda toode rehvidelt kui tee ei ole sobiv enam või autot parkides. Sõidu alustades ei tohi keegi olla auto taga, sest lume ja jää tükid võivad lennata suurel kiirusel. AutoSock ei asenda talverehve! AutoSock`i kasutades on rehvide haakumine teel erinev ilma nendeta sõitmisel. Sellest tulenevalt on auto käitumine erinev. Tutvu auto kasutamisyjuhendiga. **Paigaldage ja sõitke AutoSock`iga ettevaatlikult !**

